

Bepflanztes Türschild selbst bauen

Früher wurden Häuser mit Familienwappen und Handwerksschildern gekennzeichnet oder ein Name vergeben. Heute können sich Postboten und Besucher an Hausnummern orientieren. Unser selbst gebautes Türschild zum Beschriften ist für Gäste ein erster Willkommensgruß.



Umgeben von frischen Pflanzen findet neben den Zahlen noch der Familienname seinen Platz. Wir zeigen dir, wie du den Pflanzgarten selbst bauen kannst.



Foto: Bosch

Material- und Zuschnittliste:

- 1 Multiplexplatte, 15 mm stark, 120 x 100 cm
- 20 Schrauben 4 x 50 mm
- 2 passende Schrauben mit Dübel für die Montage an der Hauswand
- 5-7 Sukkulenten für den Garten, Erde
- 345 ml schwarzer Tafellack (für draußen geeignet)
- Lackrolle mit Lackwanne, Abdeckvlies
- Teichfolie
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Mundschutz
- Akkubohrschrauber, z. B. [PSB 18 LI-2 Ergonomic](#) von Bosch
- Schleifgerät, z. B. mit 120er Schleifpapier [PSM AES 200](#) von Bosch
- Tacker, z. B. [PTK 3,6 LI](#) von Bosch
- NanoBlade-Säge, z. B. [Advanced Cut 50](#) mit Sägeblatt Wood Basic 50 von

Bosch

Maße für die Bauteile:

- Rückwand Türschild: 60 x 60 cm
- Vorderseite Blumenkasten: 60 x 15 cm
- 2 Seitenteile Blumenkasten: 15 x 15 cm
- Boden Blumenkasten: 56,4 x 15 cm (ergibt sich nach Abzug der Plattenstärke an beiden Enden)



Foto: Bosch

01. Bauteile anzeichnen

Zeichne die Maße laut Zuschnittliste für die Rückwand und die Einzelteile des Blumenkastens auf der Holzplatte an.



Foto: Bosch

02. Gehrung fertigen

Für eine elegante Eckverbindung sägst du nun die Vorderseite und Seitenteile des Blumenkastens auf Gehrung (im 45-Grad-Winkel). Der 45-Grad-Winkel lässt sich ganz einfach an der Säge einstellen. Die Rückwand und der Boden werden gerade zugesägt. Anschließend Flächen und Kanten glatt schleifen.



Foto: Bosch



Foto: Bosch

03. Holzplatten lackieren

Schütze zunächst den Untergrund mit Folie oder Abdeckvlies. Dann trägst du den Tafellack auf alle zugeschnittenen Bauteile mit einer Lackrolle gleichmäßig auf. Damit er vollständig deckt, lackierst du noch ein zweites Mal.



Foto: Bosch

04. Blumenkasten verschrauben

Zuerst wird der Blumenkasten ohne Rückwand zusammenschraubt. Hierzu die Seitenteile und die Vorderseite am Gehrungsschnitt zusammenlegen und verschrauben. Dann legst du den Boden von unten hinein und schraubst ihn ebenfalls fest. Zum Schluss wird der Blumenkasten von hinten mit Schrauben an der Rückwand montiert.



Foto: Bosch

05. Teichfolie anbringen

Jetzt schneidest du die Teichfolie grob zu und legst den Blumenkasten damit aus. Dann von innen festtackern und die überstehende Folie einfach mit einem Cuttermesser oder einer Schere abschneiden.



Foto: Bosch

06. Blumenkasten bepflanzen

Jetzt kann der Kasten bepflanzt werden. Gebe etwas Blumenerde in den Kasten und setze die Pflanzen ein. Dann das Türschild mit Kreide beschriften und mit Schrauben und Dübeln an der Hauswand anbringen. Fertig!

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy