

Upcycling-Garderobe aus Leitern bauen

Diese kreative Garderobe aus zwei alten Leitern bietet Platz zum Aufhängen von Jacken, Schals und Mützen und verleiht deinem Flur eine ganz individuelle Note.



Dieses Upcycling-Projekt aus zwei Böden und alten Leitern ist ein echter Blickfang für deine Gäste. In dieser Bauanleitung zeigen wir, wie man aus wenigen Materialien eine innovative Garderobe bauen kann.

Garderoben richten sich je nach Raumgröße und Platzbedarf. Wir haben z. B. als Ideen [platzsparende Garderobenhaken](#), eine [Kicker-Garderobe](#), eine [Stuhlgarderobe](#), eine [Kindergarderobe aus Spielzeugtieren](#) oder eine [Baumgarderobe](#) im Angebot.

Video: Leiter-Garderobe



Foto: Bosch

Materialien & Werkzeuge

- 2 Leimholzbretter; 2 cm stark, B = 25 cm (abhängig von vorhandener Leiter), L = 120 cm und 115 cm
- Vorhangstange aus Holz, Durchmesser 3 cm, ca. 150 cm lang
- 2 Leitern aus Holz, ca. 190 cm hoch oder Klappleiter
- 8 Schrauben 4 mm x 35 mm für die Böden
- 8 Schrauben 3 mm x 20 mm für die Kleiderstange
- Lochband 24 cm (2 x 12 cm)
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Gehörschutz
- Holzbohrer, Bits, Bleistift, Zollstock, Schreinerwinkel
- Seitenschneider, Schraubzwinge
- Farbwanne, Lackrolle, Pinsel, Abdeckfolie
- Klarlack oder Weißlack

- NanoBlade Säge, z. B. EasyCut 50 von Bosch
- Akku-Bohrschrauber, z. B. EasyDrill 12 von Bosch
- Akku-Handstaubsauger, z. B. EasyVac 12 von Bosch
- Akku-Multischleifer, z. B. PSM 18 LI von Bosch mit 120er und 240er Schleifpapier



Foto: Bosch

01. Garderoben-Böden zuschneiden

Schneide die beiden Böden für Schuhe und Aufbewahrungskörbe mit einer Säge auf die benötigte Länge zu. Hier haben die Bretter eine Länge von 120 und 115 cm. Anschließend glättest du die Flächen und Kanten.



Foto: Bosch

02. Oberfläche lackieren

Um die Bretter vor Nässe und Schmutz zu schützen, werden sie lackiert. Entferne zuerst Sägespäne und Staub und trage dann die erste Lackschicht auf. Wenn der Lack getrocknet ist, schleifst du mit 240er Schleifpapier die aufgestellten Holzfasern weg und lackierst ein zweites Mal. Anschließend gut trocknen lassen.



Foto: Bosch



Foto: Bosch

03. Böden an Leitern montieren

Beim Verschrauben der Böden arbeitest du am besten zu zweit. Lege die Leitern so auf den Boden, dass sie nach oben leicht schräg zulaufen. Das längere Brett legst du auf die unterste Sprosse an den vorderen Holm der Leiter und schraubst es fest. Vorbohren und senken nicht vergessen. Das kürzere Brett verschraubst du versetzt mit der darüberliegenden Sprosse. Auch hier wieder vorbohren und senken.



Foto: Bosch

04. Kleiderstange befestigen

Mit einem Seitenschneider teilst du das Lochband in zwei gleich große Stücke. Nun markierst du bei beiden Leitern auf der obersten Sprosse jeweils die Mitte. Anschließend legst du nun die Kleiderstange darauf und fixierst diese mit den Lochbändern. Auch hier wieder vorbohren und mit den 3 mm x 20 mm langen Schrauben durch das Lochband an der Sprosse befestigen.

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy