

Rustikales TV-Board bauen

Schöne TV-Möbel sind schwer zu finden und wenn man sie entdeckt hat meistens teuer. Wir haben uns für eine schnelle, preiswerte und rustikale Variante entschieden.



Die "Füße" bestehen aus verputzten und weiß gestrichenen Porenbetonquadern – als Ablagefläche dienen geölte Kiefern Bretter. Hier wurde bewusst die Baumrinde erhalten, um den rustikalen Charakter zu verstärken.

Du hast Freude am Werkstoff Porenbeton gefunden? Dann schau dir auch unseren [Raumteiler](#) und die [Nachtische](#) an.

Materialien & Werkzeuge

- Planbauplatten Porenbeton (57,4 x 24,9 cm)
- Feinbeschichtung für Porenbeton
- Weiße Dispersionsfarbe, z. B. von Alpina
- 1 x Kiefernbohle mit Waldkante, hier 170 x 40 x 2,5 cm
- Klarlack oder Holzöl
- Filzgleiter
- Klettband

- Zollstock, Bleistift, Winkel
- Fuchsschwanz
- Schleifbrett, Schleifklotz mit 150er Schleifpapier
- Eimer, Kelle
- Quast oder breiter Pinsel
- Rührstab, Pinsel
- Schleifgerät
- Pinsel für Öl, Baumwolltuch



Foto: DIY Academy

01. Porenbeton zuschneiden und schleifen

Damit die Schnitte sauber werden, zeichnest du die Schnittkanten vorher mit Bleistift und Winkel genau an. Für Porenbeton eignet sich eine Säge mit breitem Sägeblatt und grober Zahnung – wie zum Beispiel ein Fuchsschwanz. Säge aus 5 cm starkem Porenbeton fünf Bauteile á H = 25 cm x T = 35 cm zu. Mit einem Schleifbrett ebnest du Unebenheiten, die eventuell beim Sägen entstanden sind. Breche auch die Kanten.



Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

02. Verputzen und streichen

Nach dem Schleifen entstaubst du die Bauteile und trägst mit einem Quast oder breitem Pinsel maximal 2 mm dick die Feinbeschichtung auf. Wenn du möchtest, kannst du den Putz auch noch strukturieren. Nach der Trocknung werden Unebenheiten weggeschliffen und die Bauteile mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen.



Foto: DIY Academy



Foto: DIY Academy

03. Bohle ölen

Als Deckplatte dient eine 1,70 cm lange x 40 cm breite und 25 mm starke Kiefernbohle mit Waldkante. Falls du wie in unserem Fall keine so breite Bohle findest, lasse dir zwei Bohlen zuschneiden und an einer Kante besäumen. So kannst du diese aneinanderlegen und/oder miteinander verleimen. Wenn du die Bohle hobeln lässt, dann brauchst du nur noch die Hobelschläge wegschleifen und anschließend ölen.



Foto: DIY Academy

04. Bauteile zusammenstellen

Klebe unter die Porenbetonbeine Filzgleiter. So schützt du deinen Boden. Messe die Abstände aus und platziere die Füße an gewünschter Stelle. Dann legst du die Bohle auf.

Die lästigen Kabel kannst du super mit Klettband bündeln! Fertig ist ein einfaches und doch attraktives TV-Board.



Foto: DIY Academy

Über die DIY Academy

Als Schulungsinstitut informiert und berät die DIY Academy rund um das Heimwerken in Haus und Garten. Die DIY Academy möchte Menschen mit kreativen Ideen inspirieren und ihnen das nötige Know-how vermitteln, mit dem sie ihr Zuhause selbst gestalten können. Versierte Heimwerker sollen sich ebenso angesprochen fühlen wie Selbsterfahrene mit grundlegenden Kenntnissen und Neulinge ohne Praxiserfahrung.

Unsere Schulungs- & Trainingsangebote

Wir machen dich fit für dein nächstes DIY-Projekt: In unseren Kursen, Online-Seminaren und Beratungen lernen die Teilnehmenden ganz praktisch zusammen mit unseren DIY-Profis – auch für dein persönliches Projekt bekommst du das nötige Wissen und viele Tipps & Tricks.

[Mehr erfahren](#)

Du möchtest nichts mehr verpassen?

Dann abonnieren unseren Newsletter und bleibe immer auf dem Laufenden!

[Jetzt anmelden](#)

Folge uns auch auf:

- Pinterest: www.pinterest.com/diyacademy
- YouTube: www.youtube.com/DIYAcademyTV
- Facebook: www.facebook.com/doityourself.academy
- Instagram: www.instagram.com/doityourself.academy